

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

31.01.2017

Контрольные индикаторы «WarmMark» и «ColdMark»

Контрольные индикаторы «WarmMark»

Одноразовые термоиндикаторы применяются для контроля температурного режима при транспортировке и хранении продукции.

Применяются с целью обнаружения факта понижения или повышения температуры во время транспортировки или хранения груза.

Индикаторы помогают осуществлять контроль за качеством продукции, позволяют вовремя обнаружить испорченный товар.



Наименование параметра	Значение
Размеры, мм	46 x 19 x 2,5
Температура срабатывания, °C	-18, 0, +5, +8, +10, +20, +25, +30, +37
Точность срабатывания, °C	1 градус
Число срабатываний	1 (одноразовый)
Срок хранения	2 года с даты производства
Упаковка, шт.	100

Контрольные индикаторы «ColdMark»

Одноразовые индикаторы понижения температуры “ColdMark” необратимо регистрируют понижение температуры ниже нормы (определяется модификацией индикатора). Срабатывание происходит в течение 30 минут с момента понижения температуры ниже допустимой на 2 °C - контрольный элемент (круглый шарик) окрашивается в интенсивный фиолетовый цвет.

Индикаторы в исходном состоянии всегда готовы к работе (активированы) и при температуре ниже допустимой срабатывают самостоятельно, поэтому температура хранения индикаторов должна быть выше температуры его срабатывания.

Наименование параметра	Значение
Размеры, мм	84x19x9
Температура срабатывания, °C	-3, 0, +2, +5
Точность срабатывания, °C	1 градус
Число срабатываний	1 (одноразовый)
Срок хранения	1 год с даты производства
Упаковка, шт.	100

